



CAUTION - Do not place the system in the high-temp and humidity environment , prevent it from raining or rough handling and strong shock. - In order to avoid electric shock and other accidents, do not open the right side panel cover for repair without any professional guidance. - In case fragments or other liquids is accidentally sprinkled inside the cabinet, please switch off the power immediately. In case of repair please. come to the professional maintenance for help. - Switch off the power and take off the plug from the power jack when the system is not on work. - Keep in safe from water drops or splashing water, and no liquid container allowed to be put on its top side. - Keep the cabinet vent far from the wall by 20mm at least and the air vent should not be blocked. SYSTEM COMPOSITION: - Wooden cabinet for sub-woofer - Satellite speakers(with RCA cable) - Operation manual - Warranty card - Remote control - Signal input cable 3.5mm to RCA cable - RCA to RCA cable 1pc 2pcs 1pc 1pc 1pc 1pc(optional) 1pc SPECIFICATIONS Output power (RMS):20W*16WX2 Speaker unit: Full Range Speaker: 3", 4(Ω) , Subwoofer: 6.5", 4(Ω) Power supply:220-240V~50Hz/60Hz 0.3A S/N Ratio≥ 75dB Separation:≥35dB Unit size: Satellite: W88XD91XH187mm Subwoofer: W252XD269XH252mm Net Weight: 4.3KG	RIGHT SIDE PANEL DIAGRAM Right side panel diagram 1. Volume knob 2. Bass knob 3. Audio input socket 4. Audio output socket 5. Power switch 6. Power cable Operation manual 1. USB box buttons function A.Source: switch between USB/SD, FM and AUX. Blue LED for USB/SD, red for FM and AUX dark B. : USB/SD source, short press to select previous song and long press to select previous folder; FM source, short press to select previous stored station C. : USB/SD source, short press for play/pause music; FM source, long press to start searching FM stations automatically and FM stations will be stored automatically (total up to 100). D. : USB/SD source, short press to select next song and long press to select next folder; FM source, short press to select next stored station
---	---

Installation Guide : Installation guide 1.Connect the satellite speaker cable to the output port of subwoofer in respective colour port 2.Insert Input signal cable(RCA Socket) into subwoofer input port and the other end with output port of your Audio/Video system in respective colour port. 3.Then plug in Power cable 4.Rotate all function knobs to minimum and then press power button ON. 5.Adjust all knobs(Volume/Bass) to your satisfaction level and enjoy. 6.Rotate all knobs at its minimum levels before putting the Power OFF	2. Remote control keys function A. Standby:Press to power on/off the unit. B. USB/SD, FM, AUX : source selection. C. : Increase or decrease volume. D. Tune+/-: fine tune under FM source. 1. Short press of this key will work for Fine Tuning. 2. Long press of this key will work for Manual Tuning. E. Scan: FM source, short press to start searching FM stations automatically and FM stations will be stored automatically (total up to 100). F. MEM: After using Tune+/- to search a station, press MEM to store that station.Red LED will flash once after you press MEM key. G. Ch +/-: select stored station, Red LED will flash once after select a station and no flash if goes to final station. H. Reset: short press to go to default settings . I. : press it to mute or unmute the sound . J. : USB/SD source,short press to select previous song and long press to select previous folder. K. : USB/SD source,short press to select next song and long press to select next folder. L. : short press to play or pause. M. : USB/SD source, long press to fast backward. After releasing the button, play automatically. N. : USB/SD source, long press to fast forward. After releasing the button, play automatically. O. : press to stop play. P.Enter: confirm setting. Q.0-9 number keys: 1. USB/SD source: directly press numeric keys through remote to select your favorite song if you know the song number in the folder. One folder limits to 999 songs and press "9 9 9" within short time to select 999th song. The system will automatically play the last song of the folder if you press number excess of song numbers of that folder. 2. FM Mode: directly press numeric keys through remote to select your favorite station if you know the station number (1-100). Or press 3 or 4 digits of frequency to play that station, for example, 102.6 for 102.6 MHz station. If station not found, the unit will state at current station only. Important Note: Both master volume on subwoofer and remote can control volume level.Recommend to adjust master volume on subwoofer in Max.position so that remote can control full volume range.
---	--

Указания по безопасности эксплуатации: Важно! Прочитайте внимательно! - не допускается использование адаптеров питания, не входящих в комплект поставки Ваших колонок; - отключая АС от сети, кабель питания выдергивайте из розетки только за вилку; - отсоедините кабель питания от сети перед любыми переподключениями; - выделение кабеля питания из розетки, если предоставляете долгое время не использовать колонки; - чтобы предотвратить перегревание колонок, излучающих тепло с задней панели корпуса, располагайте их не ближе, чем в 10 см от стены; - доводите ремонт Вашей системы профессионалам - колонки не содержат внутренних частей, предназначенных для ремонта или обслуживания пользователей; - не открывайте заднюю стенку колонок во избежание поражения электрическим током; - не подвергайте колонки воздействию прямых солнечных лучей, высоких и низких температур, оберегайте их от пыли, мощных магнитных полей и тряски; - располагайте колонки на устойчивой поверхности, не роняйте их, не применяйте силы к элементам управления. Не кладите тяжелые предметы на поверхность колонок; для удаления пыли используйте мягкую ткань; не допускайте соседства АС с подключенными к ней мощными музыкальными инструментами и/или микрофонами; не помещайте vicino колонок дискеты и магнитную ленту; Ответственность фирмы производителя: см. гарантийный талон. Страна-изготовитель: Китай. Примечание: Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.	Комплект поставки: Сабвуфер1 шт. Сателлиты2 шт. Инструкция по эксплуатации.1 шт. Гарантия1 шт. Проводной пульт управления1 шт. Сигнальный кабель.....1шт. Технические характеристики: выходная мощность,(RMS) колонки2*16 Вт сабвуфер20Вт диаметр динамиков сабвуфер6,5" сателлиты3" напряжение питания.....220 В частота питания.....50 Гц потребляемая сила тока.....0.3 А максимально потребляемая мощность 66 Вт материал корпуса сабвуферМДФ сателлитыПластик размер сабвуфера252*252*269мм размер сателлитов98*207*97мм Расшифровка серийного номера: стандарт модель год изготовления серийный номер колонки A530U E122500001
--	---

Схема подключения 1. Соедините кабель сателлитов со входными разъемами на сабвуфере в соответствии с цветом порта. 2. Вставьте мини-джек 3.5 мм сигнального кабеля (2RCA на jack 3.5mm) в разъем источника звука, а другой конец кабеля в порт вашей АС в соответствии с цветом порта. 3. Подсоедините сателлиты кабелями к сабвуферу в соответствии с маркировкой, затем подключите кабель питания. 4. Поверните все регуляторы на минимум и затем нажмите клавишу включения/выключения. 5. Настройте все регуляторы в соответствии с вашими предпочтениями и наслаждайтесь звучанием. 6. Поверните все регуляторы на минимум перед выключением. 7. Напоминание: не устанавливайте регулятор громкости на максимум, чтобы предотвратить повреждение органов слуха.	Функции пульта ДУ Standby: нажмите для вкл./выкл. устройства A. Выбор источника звука B. Увеличение/уменьшение уровня громкости. C. Tune +/- - точные настройки FM - источника; 1. короткое нажатие кнопки увеличивает или уменьшает на один пункт (шаг) 2. нажмите удерживая более 1 секунды и затем отпустите; запустится автоматический поиск станций, после его окончания вы можете прослушать найденные станции Г. Scan: FM источник, короткое нажатие запускает автоматический поиск FM-станций, они будут сохранены автоматически. Д. MEM: после использования Tune +/- нажмите MEM для сохранения найденных станций. Красный индикатор должен быстро мигнуть после вашего нажатия на MEM кнопку. E. CH +/- - выделение сохраненных станций. Красный индикатор должен быстро мигнуть после выделения станции и не мигнуть если выделена последняя станция. Ж. Reset - короткое нажатие сбрасывает сохраненные настройки. 3. Mute: нажмите эту кнопку, чтобы отключить звук, нажмите повторно, чтобы включить звук. И. Prev: при выбранном USB/SD источнике звука - короткое нажатие выбирает предыдущую композицию; долгое нажатие выбирает предыдущую папку. K. Next/-: при выбранном USB/SD источнике звука - короткое нажатие выбирает следующую композицию; долгое нажатие выбирает следующую папку. L. Play/Pause - краткое нажатие приводит к воспроизведению либо паузе композиции. M. При выбранном USB/SD источнике, длинное нажатие приводит к перематке композиции назад. После того, как будет отпущена кнопка, композиция начнет воспроизводиться автоматически. N. При выбранном USB/SD источнике, длинное нажатие приводит к перематке композиции вперед. После того, как будет отпущена кнопка, композиция начнет воспроизводиться автоматически. O. Нажмите для прекращения проигрывания композиции P. Enter: подтверждение настроек P. 0-9 номера кнопок
---	---

1. USB/SD источник: непосредственный ввод номера с пульта ДУ выделит любую композицию, если вы знаете номер композиции в папке. Система будет автоматически проигрывать последнюю композицию в папке, если вы выбрали новую композицию, которой нет в этой папке, устройство автоматически будет проигрывать последнюю песню в папке, если вы ввели цифру, которая превышает количество композиций в папке. (максимальное число композиций в папке 999). 2. FM источник: непосредственный ввод номера через пульт ДУ выделит любую станцию, если вы знаете номер этой станции (от 1 до 100) или нажмите 3 - 4 цифры частоты станции, для примера, нажмите 102.6, чтобы включить станцию на частоте 102.6 мГц. Если станция не найдена, устройство останется на текущей станции. Функции боковой панели 1. Регулятор громкости 2. Регулятор низких частот 3. Аудио-выход 4. Аудио-вход 5. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 6. Кабель питания. Функции USB/SD блока A. Source - выбор между источниками звука (если индикатор синего цвета, то активен USB/SD источник, если красного, то FM-источник, если темный, то AUX) B. USB/SD-источник: короткое нажатие выделит предыдущую композицию, долгое нажатие выделит предыдущую папку. FM-источник: короткое нажатие выделит предыдущую сохраненную станцию. 8. USB/SD-источник: коротко нажмите для проигрывания композиции либо для активации паузы. FM-источник: долгое нажатие на эту кнопку запускает автоматический поиск FM-станций и их дальнейшее автоматическое сохранение (до 40 станций). Г. USB/SD-источник: короткое нажатие выбирает следующую композицию, долгое нажатие выделит следующую папку. FM-источник: короткое нажатие выделит следующую сохраненную станцию.	1. SD-вход 2. USB-вход. 3. NEXT "Следующая композиция, папка, станция" 4. FM - антенна 5. Play/Pause - Играть/Пауза 6. Previous - кнопка "Предыдущая композиция, папка, станция" 7. Source - выбор источника звука 8. IR - инфракрасный порт
---	--

注：更新第10页产品图片

展开尺寸	290X110MM	 奋达科技		时 间	20160119	订 单 号	自然切换
成型尺寸	145X110MM	品 牌		公司型号	A530U	客户型号	A530U
材质要求	80G书写纸	版 本	A0	设计内容	说明书(英俄文)	料 号	17.7.030.0916
印刷要求	单黑印刷	电 子		电 声		结 构	
工艺要求	无处理	设计者	杨改改	标 准 化		核 准	
页码数(页)	书钉	复 核		项目经理			